



## H3C MSR 系列路由器 快速入门-(V2.01)

### 1 产品介绍

H3C MSR 系列路由器包括如下款型：

表1 款型清单

型号	产品描述
MSR 900 MSR 900W	CONSOLE 接口 1 个 USB 接口 1 个 FE WAN 接口 2 个 FE LAN 接口 4 个 内置 WLAN (仅 MSR 900W 支持)
MSR 920 MSR 920W	CONSOLE 接口 1 个 USB 接口 1 个 FE WAN 接口 2 个 FE LAN 接口 8 个 内置 WLAN (仅 MSR 920W 支持)
MSR 20-10 MSR 20-10W	CON/AUX 接口 1 个 USB 接口 1 个 FE WAN 接口 1 个 FE LAN 接口 4 个 DSIC 插槽 1 个(只能单独支持 1 个 SIC 卡或 1 个 DSIC) 内置 WLAN (仅 MSR 20-10W 支持)

型号	产品描述
MSR 20-10E	CON/AUX 接口 1 个 USB 接口 1 个 FE WAN 接口 3 个 FE LAN 接口 2 个 DSIC 插槽 1 个(只能单独支持 1 个 SIC 卡或 1 个 DSIC)
MSR 20-11	CON/AUX 接口 1 个 USB 接口 1 个 FE WAN 接口 1 个 FE LAN 接口 4 个 同异步串口 1 个 DSIC 插槽 1 个(只能单独支持 1 个 SIC 卡或 1 个 DSIC)
MSR 20-12 MSR 20-12W	CON/AUX 接口 1 个 USB 接口 1 个 FE WAN 接口 1 个 FE LAN 接口 4 个 E1 接口 1 个 内置 WLAN (仅 MSR 20-12W 支持) DSIC 插槽 1 个(只能单独支持 1 个 SIC 卡或 1 个 DSIC) VPM 插槽 1 个
MSR 20-20	CONSOLE 接口 1 个      SIC 插槽 2 个 AUX 接口 1 个          ESM 插槽 1 个 USB 接口 1 个          CF 卡插槽 1 个 FE WAN 接口 2 个

型号	产品描述	
MSR 20-21	CONSOLE 接口 1 个 AUX 接口 1 个 USB 接口 1 个 FE WAN 接口 2 个	FE LAN 接口 8 个 SIC 插槽 2 个 ESM 插槽 1 个 CF 卡插槽 1 个
MSR 20-40	CONSOLE 接口 1 个 AUX 接口 1 个 USB 接口 1 个 FE WAN 接口 2 个 SIC 插槽 4 个	ESM 插槽 2 个 VCPM 插槽 1 个 VPM 插槽 2 个 CF 卡插槽 1 个
MSR 30-10	CON/AUX 接口 1 个 USB 接口 1 个 FE WAN 接口 2 个 SIC 插槽 2 个	XMIM 插槽 1 个(兼容 MIM 插槽) ESM 插槽 1 个 VPM 插槽 1 个
MSR 30-11	CON/AUX 接口 1 个 FE WAN 接口 2 个 同异步串口 1 个 SIC 插槽 2 个	XMIM 插槽 1 个(兼容 MIM 插槽) ESM 插槽 1 个
MSR 30-11E	CON/AUX 接口 1 个 USB 接口 1 个 FE WAN 接口 2 个 FE LAN 接口 24 个	ESM 插槽 1 个 SIC 插槽 2 个 MIM 插槽 1 个
MSR 30-11F	CON/AUX 接口 1 个 USB 接口 1 个 FE WAN 接口 2 个 FE LAN 接口 48 个	ESM 插槽 1 个 SIC 插槽 2 个 MIM 插槽 1 个

型号	产品描述	
MSR 30-16	CONSOLE 接口 1 个 AUX 接口 1 个 USB 接口 1 个 FE WAN 接口 2 个 SIC 插槽 4 个	MIM 插槽 1 个 ESM 插槽 2 个 VCPM 插槽 1 个 VPM 插槽 2 个 CF 卡插槽 1 个
MSR 30-20	CONSOLE 接口 1 个 AUX 接口 1 个 USB 接口 2 个 GE WAN 接口 2 个 SIC 插槽 4 个	MIM 插槽 2 个 ESM 插槽 2 个 VCPM 插槽 1 个 VPM 插槽 2 个 CF 卡插槽 1 个
MSR 30-40	CONSOLE 接口 1 个 AUX 接口 1 个 USB 接口 2 个 GE WAN (光 / 电 Combo)接口 2 个 SIC 插槽 4 个	MIM 插槽 4 个 ESM 插槽 2 个 VCPM 插槽 1 个 VPM 插槽 3 个 CF 卡插槽 1 个
MSR 30-60	CONSOLE 接口 1 个 AUX 接口 1 个 USB 接口 2 个 GE WAN (光 / 电 Combo)接口 2 个 SIC 插槽 4 个	MIM 插槽 6 个 ESM 插槽 2 个 VCPM 插槽 1 个 VPM 插槽 3 个 CF 卡插槽 1 个

型号	产品描述	
MSR 50-40 MPUF	CONSOLE 接口 1 个 AUX 接口 1 个 USB 接口 2 个 GE WAN (光 / 电 Combo)接口 2 个 SIC 插槽 4 个	FIC 插槽 4 个 ESM 插槽 2 个 VCPM 插槽 1 个 VPM 插槽 4 个 CF 卡插槽 1 个
MSR 50-60 MPUF	CONSOLE 接口 1 个 AUX 接口 1 个 USB 接口 2 个 GE WAN (光 / 电 Combo)接口 2 个 SIC 插槽 4 个	FIC 插槽 6 个 ESM 插槽 2 个 VCPM 插槽 1 个 VPM 插槽 4 个 CF 卡插槽 1 个
MSR 50-40 MPU-G2	CONSOLE 接口 1 个 AUX 接口 1 个 USB 接口 2 个 GE WAN (光 / 电 Combo)接口 3 个	FIC 插槽 4 个 ESM 插槽 2 个 VCPM 插槽 1 个 CF 卡插槽 1 个
MSR 50-60 MPU-G2	CONSOLE 接口 1 个 AUX 接口 1 个 USB 接口 2 个 GE WAN (光 / 电 Combo)接口 2 个	FIC 插槽 6 个 ESM 插槽 2 个 VCPM 插槽 1 个 CF 卡插槽 1 个

## 2 相关资料

您可以通过如下文档获取 MSR 系列路由器的安装和配置指导信息：

表2 相关资料

手册名称	用途
《H3C MSR 900 路由器 安装指导》	对 MSR 系列路由器的硬件特性、安装步骤、硬件维护以及常见故障的排除方法进行了详细说明
《H3C MSR 20-1X 路由器 安装指导》	
《H3C MSR 20 路由器 安装指导》	
《H3C MSR 30 路由器 安装指导》	
《H3C MSR 50 路由器 安装指导》	
《H3C MSR 系列路由器 接口模块手册》	对 MSR 系列路由器支持的所有接口模块的功能、接口属性、面板、指示灯及接口电缆的连接方法进行了详细的说明
《H3C MSR 系列路由器 配置指导》	对 MSR 系列路由器各软件特性的原理及其配置方法进行了详细的说明，包含原理简介、配置任务描述和配置举例等内容
《H3C MSR 系列路由器 命令参考》	对 MSR 系列路由器支持的命令及参数进行了详细的说明
《H3C MSR 系列路由器 Web 配置指导》	对如何登录 MSR 系列路由器的 Web 界面以及通过 Web 界面配置路由器的各项功能进行了详细的说明

### 3 资料获取方式

您可以通过H3C网站（[www.h3c.com.cn](http://www.h3c.com.cn)）获取最新的产品资料：

H3C 网站与产品资料相关的主要栏目介绍如下：

- [\[服务支持/文档中心\]](#)：可以获取硬件安装类、软件升级类、配置类或维护类产品资料。
- [\[产品技术\]](#)：可以获取产品介绍和技术介绍的文档，包括产品相关介绍、技术介绍、技术白皮书等。
- [\[解决方案\]](#)：可以获取解决方案类资料。
- [\[服务支持/软件下载\]](#)：可以获取与软件版本配套的资料。

## 4 技术支持

杭州华三通信技术有限公司为客户提供全方位的技术支持。

通过杭州华三通信技术有限公司代理商购买产品的用户，请联系销售代理商或杭州华三通信技术有限公司技术支持。

地址：杭州市高新技术产业开发区之江科技工业园六和路 310 号

技术支持电话：400-810-0504

010-62982107

网址：<http://www.h3c.com.cn>

E-mail: [service@h3c.com](mailto:service@h3c.com)

BOM: 3122A06Q